

ALFA ROMEO			
típus	modell/évjárat	R134a (gr)	olaj típus
33	TD 1986-94	900	
145	1,3 1994-97	700	ISO 46
145	1,4 1994-97	700	ISO 46
145	1,6 1994-97	700	ISO 46
145	1,7 1994-97	700	ISO 46
145	JTD 1998-01	800	ISO 100
145	TD 1994-01	700	ISO 150
145	TS 1996-01	700	ISO 100
146	1,3 1994-97	700	ISO 46
146	1,4 1994-97	700	ISO 46
146	1,6 1994-97	700	ISO 46
146	1,7 1994-97	700	ISO 46
146	JTD 1998-01	800	ISO 100
146	TD 1994-01	700	ISO 150
146	TS 1996-01	700	ISO 100
147	1600 16V TS	550	ISO 46
147	2000 16V TS	550	ISO 46
147	2000 JTS	500	ISO 46
147	3200 GTA	500	ISO 46
147	1900 JTD	500	ISO 46
147	1900 JTD 16V	500	ISO 46
155	1994-97	700	ISO 46
155	1,6 1995-97	700	ISO 100
155	1,7 TS -->1997	700	ISO 46
155	1,8 1995-97	700	ISO 100
155	1,8 TS -->1996	700	ISO 46
155	1,8 1996-97	700	ISO 46
155	2,0T 4x4-->1996	700	ISO 46
155	1,9D -->1997	700	ISO 150
155	2,0 1995-97	700	ISO 100
155	2,5 V6 -->1996	700	ISO 46
155	2,5 TD -->1997	700	ISO 150
156	1,6 16V TS	500	ISO 46
156	1,6 16V TS	650	ISO 100
156	1,8 16V TS	500	ISO 46
156	1,8 16V TS	650	ISO 100
156	2,0 16V TS	500	ISO 46
156	2,0 16V TS	650	ISO 100
156	2,5 V6	500	ISO 46
156	2,5 V6 24V	650	ISO 100
156	3,2 GTA	500	ISO 46
156	1,9 JTD	500	ISO 46
156	1,9 ITD 97-01	650	ISO 100
156	1,9 JTD 16V	500	ISO 46
156	2,4 JTD	500	ISO 46
156	2,4 JTD 97-01	650	ISO 100
156	2,4 JTS	500	ISO 46
156	2,4 JTD 20V	500	ISO 46

159	1800 PFI (BZ)	500	ISO 46
159	1800 16V (SW)	550	ISO 46
159	1900 L850 (BZ)	500	ISO 46
159	1900 JTS (SW)	550	ISO 46
159	2200 L850 (BZ)	500	ISO 46
159	2200 JTS (SW)	550	ISO 46
159	1900 JTD 8V	500	ISO 46
159	1900 JTD (SW)	550	ISO 100
159	1900 JTD 16V	500	ISO 46
159	1900 JTD 16V	550	ISO 100
159	2400 JTD	500	ISO 46
159	2400 JTD 20V	550	ISO 100
159	3200 HF V6 (BZ)	500	ISO 46
159	3200 JTS (SW)	550	ISO 46
164	1994-98	1200	ISO 100
166	2000 16V TS	500	ISO 46
166	2000 JTS	500	ISO 46
166	2500 24V V6	500	ISO 46
166	3000 24V V6	500	ISO 46
166	3200 V6	500	ISO 46
166	2400 JTD	500	ISO 46
166	2400 JTD 20V	500	ISO 46
166	2,0 16V TS	700	ISO 46
166	2,0 V6 T	700	ISO 46
166	2,5 24V V6	700	ISO 46
166	3,0 24V V6	700	ISO 46
166	2,4 JTD 98-03	700	ISO 46
166	2,0 16V TS 03->	700	ISO 46
166	2,5 24V V6 03->	700	ISO 46
166	3,0 24V V6 03->	700	ISO 46
166	3,2 24V V6 03->	700	ISO 46
166	2,4 JTD 03->	700	ISO 46
166	2,4 JTD 20V	700	ISO 46
BRERA	2,2 JTS	460	ISO 46
BRERA	3,2 JTS 24V	460	ISO 46
BRERA	2,4 JTD 20V	460	ISO 46
GT	1800 16V TS	500	ISO 46
GT	2000 JTS	500	ISO 46
GT	3200 GTA	500	ISO 46
GT	1900 JTD	500	ISO 46
GTV	1800 16V TS	500	ISO 46
GTV	2000 JTS	500	ISO 46
GTV	3200 GTA	500	ISO 46
GTV	1900 JTD	500	ISO 46
GTV	1,8 16V TS	650	ISO 46
GTV	2,0 16V TS	700	ISO 100
GTV	2,0 JTS	700	ISO 100
GTV	2,0 V6 T	700	ISO 46
GTV	3,0 V6 24V	700	ISO 46
GTV	3,2 V6 24V	700	ISO 46

MiTo	All 2008-->	500	ISO 46
SPIDER	1,8 16V TS	650	ISO 46
SPIDER	2,0 16V TS	700	ISO 100
SPIDER	2,0 JTS 03-05	700	ISO 100
SPIDER	2,0 V6 T 95-00	700	ISO 46
SPIDER	3,0 V6 24V	700	ISO 46
SPIDER	3,2 V6 24V	700	ISO 46
SPIDER	2,2 JTS	550	ISO 100
SPIDER	3,2 JTS Q4	550	ISO 100
SPIDER	2,4 JTDm 2007	550	ISO 100
GTV/SPIDER	2000 16V TS	550	ISO 46
GTV/SPIDER	3000 V6	550	ISO 46
GTV/SPIDER	3000 V6	550	ISO 46
GTV/SPIDER	2000 JTS	550	ISO 46